# **MITSUBISHI**

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

取扱説明書

形名


エム エス ゼット ジェイエックスブイ

ジェイエックスブイ


MSZ-JXV228・JXV258- W(ビュアホワイト)

MSZ-JXV288・JXV288S-W(ピュアホワイト)

MSZ-JXV408S・JXV508S-W(ビュアホワイト)



もっと快適・もっと省エネ 霧ヶ峰の エアコン活用ガイド





- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



三菱電機では、ウェブサイトのアンケートにお答えいただくと お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらのホームページをご覧ください。http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage





# かんたんガイド

いつでも、どんなシーンでも もっと快適&省エネに。



運転内容を選ぶ

冷房

除湿


暖房しいずれかを押す




12,15


- 風速/風向を選ぶ
  - ■風速は、自動がおすすめ 自動にするには、リモコンのふたを開け、 風速ボタンを押す。
  - ■風向は、□ を押して、 「おまかせ」、「風ソフト」がおすすめ 風ソフト:体を包み込むような気流で空調します。

おまかせ:人のいるエリアを中心に空調します。





# もくじ



\_\_\_\_ 温度/調節 | 除湿 いずれかを押す

冷房と暖房は、「温度」を設定。 除湿は、除湿の強さを設定。

ご使用の前に	
安全のために必ずお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 4 5
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 6 7
リモコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 8 9
冷房・暖房・除湿	
お部屋を冷やす/暖める(冷房・暖房運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
湿気を取り除く(除湿運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 11
ACC AND LINE AND	
便利機能	
人のいるエリアを見つけて空調する(サーチ おまかせ・風ソフト)・・・・	12 13
お部屋の温度ムラを抑えて運転する(ムラなし運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 13
不在時に自動で省エネ運転に切り換える(不在省エネ運転)・・・・・・・	· 14
風速・風向を調節する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 15
涼しく風をあてる(涼感運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 16
おやすみ時の温度や除湿の強さを設定する(ねむり運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 17
お部屋の空気を循環させる(送風運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 17
	7.
タイマー機能・その他の設定	
簡単タイマーを使う(簡単入/切タイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 18
時刻設定タイマーを使う(時刻設定入/切タイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
メニューを切り換える(不在省エネ・電流・体感・スタート脱臭)・・・・・・・・	- 20 21
· · · ·	
お手入れ	
自動おそうじ機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 22 23
自動でエアコン内部をクリーンにする(内部クリーン運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
リモコン操作でフィルターおそうじをする(手動フィルター掃除運転)・・	25
部品の取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 27
部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 28 29
部品の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 80 81
困ったときに	
数障かな? ·······	· 32-36
MAPPIN (C)	<u> </u>

知っておいていただきたいこと・・・・・・・・・・

保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・
ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)・・

設置・点検・移設・・・・・・

長期間ご使用にならないとき・・

36

37/ 37/

# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 ■"図記号"の意味は次のとおりです。 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

に結びつく可能性があるもの。



禁 止



指示を守る




ぬれ手禁止



アース線接続



水ぬれ禁止



## 源价值值

害に結びつくもの。

据付けは、お買上げの販売店また は専門業者に依頼する

据付けには専門の知識と技術が 必要です。お客さま自身で据付 工事をされ不備があると、 水漏れや感電・火災の原因 になります。



電源は必ずエアコン専用の コンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用 すると、発熱・火災の原因に なります。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損



専用コンセント

可燃性ガスが漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





#### アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の アース線に接続しないでください。 アースが不確実な場合は、故障や 漏電のときに感電の 原因になります。



アース工事

# 1.注意

設置場所によっては漏電ブレーカー を取り付ける

漏電ブレーカーが取り付けられていない と感電の原因になることがあります。





ドレン水を確実に排水できるよう にする

排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、汚損の 原因になることがあります。





#### 移設。修理時は

お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。



移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売 店または三菱電機修理相談窓口に相談する

不備があると、感電や 火災などの原因に なります。



エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考 えられるので、お買上げの販売店に相談する

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れる ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、 ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する 原因になります。



#### 異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 にご相談ください。 39ページ

#### 復調職法

長時間冷風を体に直接あてたり、 冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の 原因になります。



吹出口や吸込口に指や棒などを 入れない

内部でファンが高速回転 していますので、 ケガの原因に なります。





電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、ネジなどで傷つ けたり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。





電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の 原因になります。





電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 側だけでなくコンセント側にもほこりの 付着、詰まり、がたつきがないことを確認 し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、 感電や火災の原因になります。

コンセントにがたつきがある 場合は、販売店に 相談して

ください。



電源コードは、途中で接続したり、 延長コードの使用・他の電気器具 とのタコ足配線をしない


感電や発熱・ 火災の原因 になります。



異常時(こげ臭いなど)は、運転を 停止して電源プラグを抜くか、ブ レーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・ 火災などの原因になります。

お買上げの販売店または三菱電機修理 相談窓口に相談してください。



食品・動植物・精密機器・美術品の 保存など特殊用途には使用しない

品質低下または 動植物への害のし 原因になること tionst.



ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因に なることがあ ります。





燃焼器具と一緒に運転するときは、 こまめに換気する

換気が不十分な 場合は、酸素不 足の原因になる ことがあります。



エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

不完全燃焼の 原因になる ことがあり ます。





電源プラグを抜くときは、電源コ ードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・ 発火の原因 になること があります。





長期間使用で傷んだままの据付 台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガ などの原因になることが あります。



# ⚠注意

エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の 原因になること があります。





#### 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影 響をおよぼす 原因になるこ とがあります。





室内外機の下に他の電気製品や 家財などを置かない

水が滴下する場合があり、 汚損や故障の原因になる ことがあります。



室内外機の吸込口やアルミフィン にさわらない

ケガの原因になることがあります。



室外機の上に乗ったり、ものを載 せたりしない

落下・転倒により ケガの原因にな ることがありま す。





#### エアコンの操作やお手入れのと きは不安定な台に乗らない

転倒などケガの 原因になること があります。





殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹 きつけない

火災・変形の原因になることがあります。





雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因に なることがあります。



お手入れをするときは必ず運転を停止し、 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますの で、ケガの原因になることが

あります。





長期間使用しない場合は、電源プラ グを抜くか、ブレーカーを切る

ほこりがたまると、発熱や 発火の原因になることが あります。



プラグを抜く

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿 (80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露がつき、滴下して家財などを ぬらし、汚損の原因になる

ことがあ 自思表。



乾電池を充電・分解したり火の中 に投入しない

液漏れ・破裂 ・発火の原因 になることが 多的表式。





乾電池の交換は2本とも新しい同 種のものにする

古い乾電池を混 ぜて使用すると 発熱・液漏れ・破 裂の原因になる ことがあります。





エアコンを数シーズン使用した場 合は、通常のお手入れとは別に点 検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、 においが発生したり、除湿水の排水経路 を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因 になることがあります。

点検整備には専門の知識 と技術が必要です。 お買上げの販売店に依頼 してください。



室内機内部の洗浄はお客さま自 身では行わず、必ずお買上げの販 売店または三菱電機修理相談窓 口に相談する


誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を 行うと、樹脂部分が破損したり水漏れな どの原因になることがあります。


また、洗浄剤が電気品や モータにかかると故障や 発煙・発火の原因になる ことがあります。




# 各部のなまえ

## 国内機






## 室外機




# 室内機の表示について



- ■各ランプが点滅しているときは「故障かな? (ランプ表示)」をご覧ください。 33ページ ▶
- ■不在省エネ運転やねむり運転のときは室内機の表示が暗くなります。 14、17~-ジ

# 街鳳品

リモコン



単4形アルカリ 乾電池(2本)



取扱説明書



※リモコンホルダーは別売です。

お近くの三菱電機ストアまたは取扱店でお 求めください。

品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-181RH
希望小売価格	630円(税込)



# リモコン

# とびらを閉じたとき

#### 送信部

室内機の受信部へ信号を送ります。

#### 表示部

設定状態を表示します。

#### 冷房ボタン/暖房ボタン

冷房/暖房運転を開始します。 10ページ ト 除湿ホタン

除湿運転を開始します。 11ヘーシー

簡単入タイマーボタン/

簡単切タイマーボタン

設定した時間でエアコンを入/切の状態に します。 18^-シー

▲ 5:00 TMT 1:00 次/切 | ☆ 除湿 冷房 暖房 送風

運転入/切ボタン

運転、停止します。

除湿調節ボタン

除湿の強さを調節します。 11ページ 🏊

温度/調節ボタン

- ・温度を調節します。 10<sup>ヘージ</sup>
- ・時刻を合わせます。<u>9、19へ--シ</u>▶
- ·設定を選択します。 14、20 ^--> L

#### 送風ボタン

お部屋の空気を循環させます。 17~-シー

サーチボタン

風のあてかたを選びます。 12ペーント

# とびらを開いたとき

メニューボタン

メニューを切り換えます。 20ヘージー

決定ボタン

設定項目の確定などに使います。

取消ボタン

タイマー運転の解除などに使います。

入タイマーボタン/切タイマーボタン

10分刻みでエアコンの入/切時刻を設定 します。 <u>19^-//</u>

涼感ボタン

風向を上下にスイングさせます。 16^-シ->

#### 時刻合わせボタン

時刻を合わせます。 9ヘージー

電池交換後押すボタン

電池を交換した後に押します。 9ヘージ 🔊



真面色彩绘示

とびらを開ける

取消 決定 火ニー

涼感 (λ9/マ-) (109/マ-)

風速 ムラなし ハイバワー

一風上下了 | 左吹出 | 右吹出 | 風左右

風速ボタン/風左右ボタン/ 風上下ボタン(左吹出、右吹出)

風速や風向を調節します。 15ページト

ムラなしボタン

お部屋の温度ムラを抑える運転を行います。 13ヘージト

ハイパワーボタン

すばやく冷やしたり、暖めたりします。 16^-/-

#### 内部クリーンボタン

運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、 カビの発生を防ぎます。24~-ジー

手動掃除ボタン

リモコンからの操作でフィルターおそうじメカ 運転を行います。25~-/->

ねむりボタン


おやすみ時の温度・湿度を設定します。

17ヘージト

# 室内機の据付位置を設定する

リモコンの裏ブタを外し、室内機の据付位置にツマミを合わせ てください。


リモコンには次のように表示されます。



- ■運転停止中もリモコンに表示されます。
- ■据付位置を正しく設定しないと、冷えや暖まりが遅くなる場 合があります。

#### 室内機の据付位置のめやす


50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付



お客さまの部屋で nの室内機の据付 位置を確認してく

■壁やタンスから50cm以上離れた所に据え付けた場合は 「中央 | にツマミを合わせる。

# 時刻を合わせる





ンとびらを開けて 「電池交換後押す | ボタン を押す。





3「時刻合わせ」ボタン 4 を押し、 を押す。



時刻を合わせる。

※時刻は24時間制です。





5 決定を押す。

- ■時刻を合わせたら、必ず 「決定」を押してください。点滅が点灯に切り換わり、時刻が確定されます。
- ■約30秒間操作をしないと時刻合わせを解除します。

# リモコンの取り扱い

#### リモコンの操作について

- ■次のことを守ってください。
  - ●室内機から直線で6m以内で操作してください。
  - ●室内機の受信部に向けて操作してください。 <u>6.7~-シ</u> ▶
  - ●室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- ■直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かない でください。
- ■操作中は、次のように動作します。
  - ●信号が室内機に届くと運転中は"ピッ"と鳴ります。
  - ●ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコン信 号を送信します。
  - ●使用できないボタンを押すと、リモコン表示部に 無効 が3秒間表示されます。
- ■信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすい。



■リモコンを壁などに取り付ける場合は、リモコン の上側裏にあるフック掛け穴を"カチッ"と音 がするまで引き出して、フックに引っ掛けて使用 してください。




リモコンホルダーは別売です。<u>アヘーシ</u>ᢘ

#### 電池交換について

- ■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推奨期限が 切れていると寿命が短くなります。
- ■充電式乾電池を使用しないでください。
- ■マンガン乾電池を使用しないでください。 (誤動作することがあります)
- ■リモコンの電池が少なくなるとリモコンの信号が届きにくく なり、表示がうすくなります。2本とも新しい単4形アルカリ 乾電池(LR03)と交換してください。

# リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内 機の応急運転スイッチを使って運転することができます。



#### 応急運転スイッチを押す

■押すごとに次の順で切り換わります。 応急冷房→ 応急暖房→ 停止

<エリアモニターの表示>

応急冷房

応急暖房





※これ以外の運転はできません。

最初の30分間は温度調節が働かず連続運転になり、 風速は ■■■(強)になります。


#### 30分後の運転内容は次のようになります

	2.31= 0- 70.7	
運転内容	冷房	暖房
設定温度	24°C	24°C
風 速	◢▮ (弱)	▲■ (弱)
上下風向フラップ	自動	自動

停止 応急運転スイッチを押す

# お部屋を冷やす/暖める

冷房・暖房運転中は、体感コントロールで室温や床温度を考慮して、 よりきめ細やかに運転をコントロールします。 13ページ



## 便いかた

↑ 冷房 または 暖房 を押す

運転が始まります。

※ を押して温度を設定する

■温度は1回押すごとに0.5℃ずつ変えられます。 設定範囲は16~31℃です。 16℃、31℃になると"ピピッ"と音がします。 それ以外は"ピッ"という音がします。

停止 入切 を押す

- 表別 を押して運転を開始した場合は、停止前と同じ運転内容になります。 例) 前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。
- ■省エネ推奨温度

28°C LJ F	20℃以下
冷房	暖房。


#### お知ら

- 「体感 | を 「切 | に設定すると、室温だけで運転をコントロールします。 <u>20、21~-シ</u>
- ■風速を (静)、「自動」で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。 このような場合は、風速を (弱)または (弱) または (強) に変更してください。
- ■暖房運転が定期的に止まる

気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜取りにより融け出した水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。流れ出す水の量は、使用環境によって異なります。

湿気を取り除く

除湿運転:室温の低下を抑えながら、湿気を取り除き、お部屋の空気をサラサラにします。



## 使いかた

◎ 』 除湿 を押す

2 除湿の強さを設定する

☆ を押して弱・標準・強を設定する

除湿の強さ	運転内容	温度変化の目安
除温弱	除湿能力を弱めた運転をします。	室温より1℃低い 温度になります
除湿標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、 湿気を取除く運転をします。	室温より2℃低い 温度になります
除温強	除湿能力を強めた運転をします。 室温はやや下がります。	室温より3℃低い 温度になります

■弱、強になると"ピピッ"と音がします。 標準になると"ピッ"という音がします。

停止




を押す



- ■温度は設定できません。
- ■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。その間、風速は変更できません。
- ■除湿運転中は、除湿運転に切り換える直前の室温に対して、1℃から3℃下がる場合があります。
- ■室温をやや下げる運転をしています。
- ■リモコンの設定温度表示は消えます。

# 人のいるエリアを見つけて空調する ままかせ・風ソフト

人感ムーブアイが人のいるエリアを見つけて、風向を自動で合わせます。 人のいるエリアをムダなく、より快適にできます。




#### 使いかた

## ▮ 運転を選ぶ

■冷房・暖房・除湿から選びます。

# 2 を押して風のあてかたを選ぶ

■押すごとに次の順に切り換わります。



# 解除 を押して、「解除」を選ぶ

■マニュアルの風向設定に戻ります。15ページ▶

#### おまかせ



人のいるエリアを中心に空調。だから 自動で電気代をセーブ。

#### 風ソフト



風あたり感を弱めて体を包み込むよう な気流で快適に。

#### お知らせ

- ■「体感切」に設定すると、 o 操作は無効になります。 20、21~-ジン
- ■風ソフトを選んでも、風あたりが気になるときは手動で風向を設定してください。 15へ-シンション お部屋の状態により、風ソフトを設定しても、お部屋の人に風があたることがあります。
- ■風ソフトを設定すると、涼感運転はできません。


#### 人感ムーブアイについて -

人感ムーブアイは人のいるエリアを空調したり、風あたり感を抑えた運転を行うために、人のいるエリアや周囲の床温度を検知するセンサーです。

■人感ムーブアイが左右に動きながら、人のいるエリア(左・中央・右)や床温度を調べます。

視野角約160度の範囲で人のいるエリアや温度を測定します。

■人のいるエリアは、室内機のエリアモニターに表示されます。



■左据付に設定した場合、中央↔右、右据付に設定した場合、 左↔中央の範囲で動きます。 8^-シ▶

#### 人感ムーブアイでの人検知について

人感ムーブアイは人の皮膚温度を検知して人のいるエリアを 特定します。このため、皮膚があらわれていない場合には反 応しにくいことがあります。

次のような場合、エリアモニター表示と風向きが人のいるエリアと合いにくくなります。

- ●床温度が高いとき
- ●温度変化の大きい発熱体があるとき
- ●エアコンとの間に障害物 (家具・洗濯物など)があるとき

#### 冷房・暖房、除湿の体感コントロールついて


床温度と室温の両方を見て、エアコンの能力をコントロールします。そのために暖房時は足元の冷えを防ぎ、冷房時は冷え 過ぎを抑えます。





# お部屋の温度ムラを抑えて運転する

暖房時、床温度の低い所に風を向けて、冷房、除湿時は床温度の高い所に風を向けて、お部屋の温度ムラを抑える運転をします。



## 便いかた

運転中に「ムラなし」を押す

リモコンに「ムラなし」が表示されます。


解除 もう一度 ムラなし を押す

#### お知らせー

- ■ムラなし運転を解除したときは、マニュアル風向になります。
- ■「体感入」に設定しないと、ムラなし運転は行いません。 20、21ヘージ ▲

# 不在時に自動で省エネ運転に切り換える

- お部屋に人がいなくなったときに、省エネ運転に切り換えます。 人を検知すると、再び元の運転に自動で戻ります。
  - ■不在省エネ運転を行うには、「体感」を「入」に設定して「おまかせ」または「風ソフト」を選択してください。 20、21ページ 🖎



#### 値いかた

# メニューを押して不在省エネを選ぶ

選択されている項目の左側に「▶」が表示されます。

■押すごとに次の順に切り換わります。

不在省エネ → 電流 → 体感 → スタート脱臭


#### **温度/編版** で入/切を選んで、決定 を押す

室内機が "ピピッ"と鳴ります。

■ご購入時の設定は「切しです。

- 「一」不在省エネ運転の設定温度について
  - ■お部屋に人がいないときは自動で設定温度を切り換えて省エネ運転になります。 (リモコンの表示は変わりません)
    - ●冷房:設定温度を約1℃上げる
    - ●暖房:設定温度を約1℃下げる
    - ●除湿:設定湿度を約10%上げる
  - ■自動で設定温度を切り換えるため、リモコンに表示されている設定温度と室内機に表示される 現在の温度に差が出ます。

#### <暖房時の例>




- ■おまかせ、風ソフトを選択しないと、不在省エネ運転は行いません。
- ■上下左右風向をお好みの風向に設定した場合やムラなし運転を行った場合、リモコンの「不在省エネ」の表示が消えて、 不在省エネ運転は行いません。
- ■不在省エネ運転時は室内機の表示が少し暗くなります。

# 風速・風向を調節する

お好みに合わせて風速と風向を設定します。

■風速と風上下を「自動」に切り換えたときや風左右を □ に切り換えたときは、"ピピッ"と音がします。



## 国速の調節

#### ◎ 風速を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。


自動 → (m) → (m) → 自動ロング -

■自動ロングは風を遠くまで届けたいときに選んでください。 暖房時、上下風向は一段階、上向きになります。

# 上下風向の調節

#### で 左吹出または 右吹出を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。



※左右で同じ上下風向を選 んでも、上下フラップの位 置が左右でずれることがあ ります。

自動口	冷房・除湿時は □ (1)、暖房時は \ になります。	(4)
(1) (2) (2) (3) (4) (5)	お好みに合せて選んでください。  ■リモコンに表示される角度と実際の上下風向フラップの角度は異なります。  ■冷房・除湿運転時は、風向は真下に向きません。  ■風向が自動的に変わる場合があります。 32、35ヘーン  ■	上下風向フラップの 実際の動作範囲 動作範囲 冷房 除湿
(6) <b>多</b> り (スイング)	スイングさせたいときに選んでください。	>

#### 上下風向フラップのスイング範囲について


風速設定	冷房·	除湿	•空清	Д	爰房	
自動ロング以外設定時	D(1)	~	(5)	(2)	~	(5)
自動ロング設定時	0(1)	~	(3)	□ <del>(2)</del>	~	(3)

■スイング範囲の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。

## 左右風白の調節

#### ⊸ 風左右を押す

■押すごとに右の順に切り換わります。




#### お願い

■手で風向の調整をしないでください。 上下・左右風向フラップを手で動かすと故障の原因になります。

# すばやく冷やす/暖める

ハイバワー運転



#### 使いかた

#### 冷房・暖房運転中に「ハイパワー を押す

リモコンに「ハイパワー」が表示されます。

#### 解除もう一度「イイパワーを押す

- 「ねむり」「風速」 「涼感」を押した場合や、運転モードを切り換えた場合も解除されます。
- ■ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的にハイパワー運転は解除され、 「ハイパワー」の表示が消えます。

#### □ ハイパワー運転について

- ■暖房時、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高める運転をします。 その後、室温を約3℃高めに設定して運転します。
- ■冷房時は、室温を約3℃低めに設定して運転します。


#### お知らせ-

- ■冷房・暖房以外の運転では、ハイパワー運転できません。
- ■入タイマーで、ハイパワー運転は設定できません。
- ■「体感」を「入」に設定し、冷房運転をしているときは「バパワ」を押しても、すぐにハイパワー運転に切り換わらない場合があります。この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り換わり、冷風が出ます。

# 涼しく風をあてる

涼感道振

🌄 風向を上下にスイングさせて、風が体にあたることで涼しく感じます。



## 使いかた

#### ◈ 冷房運転中に 🔯 を押す

リモコンに「涼感」が表示され、上下風向は「スイング」の表示になります。

## 解除もう一度源感を押す

■ 佐吹出 石吹出 ハイパケーでも解除します。




■風ソフトでは涼感運転の設定はできません。

# おやすみ時の温度や除湿の強さを設定する

JACKY JEETS

おやすみになるときの冷やしすぎや暖めすぎが気になるときに使用してください。



## 使いかた

- ② ねむり運転の温度を設定する(冷房・暖房) ねむり運転の除湿の強さ(弱・標準・強)を設定する(除湿)
  - ■冷房・暖房時は湿度を設定できません。
  - ■除湿時は温度を設定できません。


## 解除もう一度ねむりを押す

- ■「M/V2 国速」を押した場合や運転モードを切り換えた場合も解除されます。
- □ ねむり運転について
  - ■冷房・暖房・除湿時は、約30分間は ねむりを押す前の設定で運転を続けます。 約30分後にねむりの設定に運転が切り換わります。
  - ■一度ねむり温度・除湿の強さを設定すると、次回 ねむりを押したときに、前回の設定温度・除湿 の強さが表示されます。
  - ■ねむりを押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。

# お部屋の空気を循環させる

送瓦運伝

お部屋の空気を循環させたいときに使用してください。



## 便いかた

◎ 停止中に 送風 を押す

リモコンに「送風」が表示されます。

停止




を押す

お知らせ

- ■温度・除湿調節はできません。
- ■送風運転中は室外機は停止しています。

# 簡単タイマーを使う

設定した時間後にエアコンを入/切することができます。 ボタン1つの操作で、簡単にタイマーが設定できます。就寝中の運転の入/切に便利です。



凉感 入夕イマー 切タイマー

風速 (Aラない ////ワー


左吹出 右吹出 風左右

内部 手動 クリーン (掃除) (ねむり

## 簡単切タイマーの使いかた

# 運転中にりかける

■押すごとに次の順に切り換わります。




■簡単切タイマーは0.5、1、2、4、7時間後の設定ができます。

# 簡単入タイマーの使いかた

# 運転中または停止中に を押す

■押すごとに次の順に切り換わります。




- ■簡単入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12時間後の設定ができます。
- ■運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。

## 解除取消を押す

- 入/切 を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。
- ■タイマー予約すると、時刻の表示は消えます。







簡単入タイマーの設定例




- ■簡単入タイマーと簡単切タイマーは併用できません。
- ■簡単入/切タイマーと時刻設定入/切タイマーは併用できません。
- ■簡単入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。

# 時刻設定タイマーを使う

時刻設定入/切夕イマー

- ▼ エアコンの入/切時刻を組み合わせて、10分刻みで設定できます。 タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。
  - ■現在時刻を合わせてから設定してください。時刻を設定しないと、時刻設定入/切タイマーを使えません。 <u>9ペーン</u>
  - ■入タイマーは停止中も設定できます。



## 時刻設定入/切タイマーの使いかた

』 運転中に ဩ√√−または 励√√−を押す

「】 | または「・・ 」が点滅します。

避憊 を押して予約したい時刻に合わせる

■10分単位で切り換わります。押し続けると早送りします。

β 決定を押す

室内機が "ピピッ"と鳴ります。 「 入 」または 「 圆 」 が点灯し、タイマーが設定されます。

- ■温度・湿度を変更する場合は、決定を押したあと、設定してください。
- ■入/切タイマーを組み合わせて使いたいときは  $I \rightarrow 2 \rightarrow 3$  の手順を繰り返し行ってください。
- ■設定時刻を変更したい場合は、 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$  の手順で行ってください。
- ■運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。

## 解除取消を押す

- ■入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを押して から 取消を押してください。
- 次切を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

入タイマー/切タイマー組み合わせ例

例) 現在時刻22:00、23:00に停止→翌朝6:00 に運転を開始

1 切9イマーを押し、選場で時刻を合わせ、決定を押す 22:00

2 入タイマーを押し、過過順で時刻を合わせ、決定を押す

**№** 6:00°**0**23:00

■現在の時刻に近い方からタイマーが働きます。

國23:00


■★表示はタイマーが働く順序を表します。

#### 上お知らせ-

- ■タイマー運転中はリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。タイマー設定時刻になったときに、 リモコン信号が届かないと設定時刻がずれることがあります。(最大10分程度)
- ■入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。
- ■入タイマーが設定されているときは、運転停止中もリモコンに運転設定内容が表示されます。
- ■「**ひ**」「**圆**」が点滅している状態で約30 秒間操作をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。

# メニューを切り換える

- 🧼 メニュー切換では、次の設定が行えます。
  - ●不在省エネ
- ●電流値
- ●体感コントロール設定
  - ●スタート脱臭



## 便いかた

# 

選択されている項目の左側に ▶ が表示され、選択されている項目(入/切・通常/小)が点滅します。

■押すごとに次の順に切り換わります。

不在省エネ → 電流 → 体感 → スタート脱臭

温度/調節

#### ‱ で設定を選択する

設定項目(入/切・通常/小)が点滅します。

🅉 決定 を押す

室内機が "ピピッ"と鳴ります。

- ■「決定」を押さないと変更内容が有効になりません。
- ■設定中に<br/>
  取消<br/>
  、<br/>
  入切<br/>
  を押すか、約30 秒間操作をしないとメニュー切換の<br/>
  設定は解除されます。

お知らせ

■電池交換などで「電池交換後押す」ボタンを押すと、各設定はご購入時の設定に戻ります。

#### 

選択項目	設定	運転内容説明	設定後のリモコン表示
不在省エネ(ご購入時の設定=切)	入	お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転に切り換わります。 おまかせ、風ソフト選択時のみ動作します。 14 <u>^-シ</u>	不在省エネ (おまかせ、風ソフト 選択時のみ表示)
	切	通常の設定温度で運転を行います。	表示しません
電流	通常	最大運転電流値を通常にします。 最大運転電流値は下表を参照してください。	表示しません
(ご購入時の設定=通常)	小	他の家電製品を同時に使いブレーカーが落ちる場合に、電流「小」 でお使いください。 「通常」より暖まりや冷えが遅くなる場合があります。	電流小
体感	入	室温・床温度を常にセンサーが測り、それらをもとに部屋にいる人が実際に感じる温度(体感温度)を推測して運転するモードです。	体感
(ご購入時の設定=入)	切	室温のみで運転するモードです。	表示しません
<b>スタート脱臭</b> (ご購入時の設定=切)	入	冷房・除湿運転開始時のいやなニオイを抑制します。 送風停止 (約1分間) 冷房・除湿運転 運転入	スタート脱臭
	切	通常の冷房運転を行います。	表示しません

#### 電流切換による最大運転電流値について

形名	電流小	電流通常
MSZ-JXV228	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-JXV258	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-JXV288	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-JXV288S	約5.5アンペア	約7.5アンペア

形名	電流小	電流通常
MSZ-JXV368	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-JXV368S	約5、5アンペア	約7.5アンペア
MSZ-JXV408S	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-JXV508S	約10アンペア	約15アンペア

# 自動おそうじ機能について

- 自動おそうじ機能とは、内部クリーン運転とフィルターおそうじメカ運転の2つを組み合わせた 動作でエアコンのエアフィルターや熱交換器を自動で清潔に保ちます。
  - ■内部クリーン運転はリモコンで「内部クリーン」が設定されている場合に働きます。 ふだんは内部クリーンを設定することをおすすめします。 24ページ▶

#### かだんのお手入れ



エアフィルターや熱交換器を「自動おそうじ機能」が自動でお手入れします。


こんなときは ○「お手入れランプ」が点灯する ○「おすることから、そのこでれたの

ダストボックスのほこりを捨ててください。 汚れが気になる部品を取り外してお手入れしてください。 <u>26~31ページ</u>▶

| 内部クリーン運転について -

運転停止後、送風、弱暖房でエアコンの内部を乾燥させ、カビの成長を抑制します。 24ページ

<運転の流れ>



※最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3℃上がる場合があります。(冷房・除湿運転後)

#### フィルターおそうじメカ運転について・

面倒なエアフィルターのおそうじを自動で行います。


エアフィルターを約2分間で上下に1往復移動させ、フィルターのほこりをおそうじブラシに付着させます。おそうじブラシにほこりがたまってきたら、かき取りプレートでおそうじブラシからほこりをかき取り、ダストボックスにためます。

- ■フィルター清掃ランプが点滅したら、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認し、もう一度取り付け直してください。
- ■フィルターおそうじメカ運転中に吸込口に手を入れたりしないでください。 ケガの原因になることがあります。
- ■室内機からはブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこすれる音がします。
- ■ほこりに油分や水分が含まれていると、フィルターにほこりが残ることがあります。 汚れが気になる場合は、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台を取り出してお手入れしてください。 <u>26~31~-ジ</u>

#### 運転停止から自動おそうじ機能への流れ

自動おそうじ機能は運転を止めた後に自動で働きます。

#### <冷房運転の運転例>



- ※1 内部クリーン運転が設定されている場合。
- ※2 内部クリーン運転が設定されている場合は内部クリーン運転も運転時間に合計されます。
- ■「内部クリーン」が設定されている場合は、内部クリーン運転の後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。
- ■フィルターおそうじメカ運転は、運転の積算時間が24時間以上経過した場合に働きます。 24時間未満の場合は、運転停止後にフィルターおそうじメカ運転は行いません。
- ■約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。 フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。
- ■フィルターおそうじメカ運転中はフィルター清掃ランプが点灯します。



#### お知らせ

■エアフィルター位置の自動確認について

エアコンの運転を開始したときや電源プラグを差し込んだとき、内部にほこりが入るのを防ぐために、エアフィルターが正しい位置にあるかどうかを自動で確認します。


エアフィルターが正しい位置にない場合には、最大約1分間かけて自動でエアフィルターを正しい位置に移動させます。 (エアフィルターの移動中は、フィルター清掃ランプが点灯します)

■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。 毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を行ってください。 25ヘーシ ▶

# 自動でエアコン内部をクリーンにする

内部グリーンは15

- 運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎます。 いつも設定しておくことをおすすめします。
  - ■次のときに内部クリーン運転が働きます。
    - ●運転「切」でエアコンの運転を停止したとき ●切タイマーで運転停止したとき



#### 便いかた

■一度設定すると解除するまで有効です。

# ② 冷房や除湿運転を行った後、 停止させる



を押してエアコンを

内部クリーン運転が働き、内部クリーンランプが点灯します。

■暖房や送風運転の停止後は、内部クリーン運転は働きません。

# 解除 もう一度 クリーン を押す




を押しても、内部クリーン運転の設定は解除されません。

#### お知らせ

- ■最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2~3℃上がる場合があります。(冷房・除湿運転後)
- ■お部屋の湿度が上がることがあります。
- ■エアコン内部の熱交換器などが汚れていると、ニオイが発生することがあります。この場合は、エアコン内部をお手入れしてください。 26~31~-ン▶

# リモコン操作でフィルターおそうじをする

- 🖪 ふだんはエアコンが自動的にフィルターおそうじメカ運転を行いますが、リモコンからの操作 でフィルターおそうじメカ運転を行うこともできます。
  - ■毎回切タイマーでエアコンの運転を停止している場合には、自動ではフィルターおそうじメカ運転が行われま せん。定期的にリモコン操作でフィルターおそうじメカ運転を行ってください。



#### 便いかた

# 運転を停止して、 掃除を押す

- ■約2分間、フィルターおそうじメカ運転を行います。
- ■フィルターおそうじメカ運転を行っている間は、フィルター清掃ランプが点灯します。
- ■入タイマー設定中でも [掃除] でフィルターおそうじメカ運転ができます。
- ■フィルターやおそうじブラシのほこりが気になる場合は、運転停止後に [編8] で フィルターおそうじメカ運転を行なってください。




- ■エアコン運転中に<sub>| 掃除|</sub>を押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。運転を停止して <del>| 野動</del>を押してください。 <del>| 野動</del>を連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に <del>| 野動</del>を押すと "ピピピッ"と音がします。もう一度手動フィ ルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。
- ■内部クリーンが設定されている場合は、内部クリーン運転を行ってから手動フィルター掃除運転を行います。 22ヘーシー
- ■内部クリーン運転を行いたくないときは、内部クリーン運転を解除してから (事務) を押してください。


# 部品の取り外し

お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

- ■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れする ときは、必ず 図~図の順番で取り外す。
  - ※図~図は、汚れが気になるときにお手入れしてください。
- ■その他の部品をお手入れするときは、 各部品の取り外しかたに従う。

## ] 丸洗いパネル







#### 水平まで持ち上げ、奥側を持ち手前に引く

(注)お手入れのときは不安定な台に乗らないでください。 転倒などによるケガの原因になります。


丸洗いパネルのお手入れ 28ページト

## 2 ダストボックス (左右2個)





## 上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)




# エアフィルター(左右2枚)


#### ストッパー①、②(2か所)を 矢印の方向に動かす

※ストッパー横に作業手順を番号で 刻印しています。

#### 手前に引き出す

ダストボックスのお手入れ 28ページ》





右側




#### エアフィルター(3)を つかんで、少し持ち上げ 手前に引き出す


(注)エアフィルターが溝に落ち た場合はエアフィルターを 元に戻してから手前に引き 出してください。

> エアフィルターのお手入れ 28、29ページト

# フィルター台(左右2個)




ストッパー 4、(5)(2か所)を 矢印の方向に動かす




#### 手前に引き出す

フィルター台のお手入れ 29ページ

## 左右風向フラップ




# アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)



#### 手前に引き出す

(注)金属部(熱交換器)に 直接素手で触れないで ください。 ケガの危険があります。



アレル除菌脱臭空清フィル ターのお手入れ 29ヘージト


# 部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法)

お手入れランプが点灯したり、汚れが気になるときはダストボックスのほこりを捨て、 必ず室内機の[お手入れスイッチ]を押してください。30ページ》

注)ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなど油の多い所でご使用の場合など、汚れが気になるときはダストボックスに加えて、 エアフィルター、フィルター台も室内機から取り外してお手入れしてください。

#### ダストポックス

- **ダストボックスを** 開ける
- 2 たまったほこりを 捨てる
- 🕄 おそうじブラシ、 かき取りプレート に付着したほこ りを歯ブラシな どを使って取り 除く





おそうじブラシ

#### エアフィルター

- 『掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする
- 🙎 やわらかい布で水分を拭き取り、陰干しする

#### お願い

- ●ブラシやたわしでこすらないでください。
- ●汚れがひどいとき、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使ってください。
- ●直射日光や火にあてて乾かさないでください。
- ●約50℃以上のお湯で洗わないでください。


- ■汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で 洗って、完全に乾いてから取り付けてください。
- ■おそうじブラシを回転させることで付着したほこりは取 れやすくなります。

室内機に取り付けたあと必ず「お手入れス イッチーを押し、お手入れランプが消灯して いることを確認してください。30、31ページト

## 丸洗いパネル (汚れが気になったら)

- 水洗いする
- 🙎 やわらかい布で拭き取り、陰干しする
- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

## 熱交換器(汚れが気になったら)



あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 アレル除菌脱臭空清フィルターは取り外しておく。

#### 掃除機のブラシでほこりを吸い取る

- ■ブラシは強くこすりつけないでください。
- ■手袋等を着用してください。
- ■冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。 内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、 お手入れしてください。 24ページ 🏲

#### 吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン (汚れが気になったら)

#### やわらかい布でから拭きや水拭きする



- ■ファンが停止していることを確認してください。
- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかないでください。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- ■奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。


部品の取り外し… 26、27ページ》

部品の取り付け…30、31ページン

- ■約2万時間運転すると、お手入れランプが点灯します。 お手入れランプはお手入れ時期の目安です。お客さまのご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期的にお手入れ していただくことをおすすめします。
- ■お手入れランプが点灯したまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。


※矢印方向にかるくブラシで拭き取ってください。 フィルターを押さえつけて、 変形させないでください。

#### フィルター台(汚れが気になったら)



掃除機でほこりを吸い取るか、 水洗いする

完全に乾いてから取り付けてください。



#### アレル除菌脱臭空清フィルター

掃除機で表側のほこりを吸い取るか、30℃~45℃のお湯に約15分つけ置きする

汚れがひどいときは、アルカリ性洗剤、中性洗剤を 溶かしたぬるま湯を使ってください。

- 2 上下左右にゆすり、流水ですすぐ
- ③ 水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かす ※器1.75km



■洗うと脱臭性能が回復します。

#### お願い

- ●ブラシやたわしでこすらないでください。
- 「漂白剤」は使わないでください。
- ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- ●完全に乾いてから取り付けてください。

#### 汚れがひどく、洗ってもニオイが取れない場合


アレル除菌脱臭空清フィルターを 新しいものと交換する〈交換のめやす〉約10年

#### お願い


●廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集 規則に従って処分してください。 (材質:セラミックほか)

#### 別売部品―― お近くの三菱電機ストアか販売店でお求めくたさい

掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、熱交換器やファンのお掃除がしやすくなります。




品 名 専用おそうじカンタンセット 形 名 MAC-093SS 希望小兵師 3,675円(税込)



専用以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますので、専用ブラシを使うことをおすすめします。 詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をご覧ください。 品 名 アレル除菌脱臭 空清フィルター 形 名 MAC-302FT

形 名 MAC-302F1 希望小売価格 2,100円(税込) 交換の目安 約10年





# 部品の取り付け


お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

- ■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れした あとは、必ず ②~ 図の順番で取り付ける。
- ■その他の部品をお手入れしたあとは、 各部品の取り付けかたに従う。

## **プアレル除菌脱臭空清フィルター**(左側1個)







"カチッ"と音がするまで 差し込む


(注)金属部(熱交換器)に直接 素手で触れないでください。 ケガの危険があります。

#### 左右風向フラップ



ガイドの上側に 差し込む


#### 上下風向フラップ



安心ストッパーを"カチッ"と 音がするまで差し込む

安心ストッパーが正しくセットされて いないとすべてのランプが点滅し、 運転ができません。


## 2 フィルター台(左右2個)




左右上部の 溝にはめる



ストッパー④、⑤ (2か所) を矢印の 方向に "カチッ" と音がするまで 差し込む



#### 最後に



お手入れスイッチを押すと、エアフィルターの送り出し/ 戻しが自動で行われ、取り付けられた状態を確認しま す。(フィルター作動中はフィルター清掃ランプ点灯)

#### ① 電源プラグを差し込む


- ■フィルター清掃ランプが点灯した場合は、エアフィルターの位置合わせをしています。必ずフィルター清掃ランプの消灯後に次の操作を行ってください。23ページ®
- ②お手入れスイッチを押す(丸洗いパネルを開いた右側にあります) フィルター清掃ランプが点滅するときは、ダストボックス、エアフィルターの取り付け 状態を確認してください。
- ③リモコンの罵を押して、運転する


お手入れランプが消灯していることを確認してください。

■お手入れスイッチを押すと運転積算時間(約2万時間でお手入れランプ点灯)をリセットしますので、ダストボックスお手入れ後以外はお手入れスイッチを押さないでください。フィルターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの


書ボタンで行ってください。25ページ

# エアフィルター(左右2枚)





左側




右側

エアフィルター③は文字が 書いてある方を手前にし、 確実にはめ込む


(注)上下の向きに注意して 取り付ける

エアフィルターはどの位置に 取り付けられても次のときに 自動で正しい位置に戻ります。


- ●電源プラグを差し込んだとき
- ●エアコンの運転を開始したとき
- ●お手入れスイッチを押したとき



## ダストボックス (左右2個)





(手前)





(手前)







# 丸洗いパネル

#### お手入れスイッチを押すと

- ■フィルターおそうじメカ運転をしていないとき: エアフィルター、ダストボックスが正しく取り 付けられているか確認するためにフィルター おそうじメカ運転を1回行います。
- ■フィルターおそうじメカ運転をしているとき: フィルターおそうじメカ運転を中止し、エアフィ ルターがその位置で止まります。 もう一度お手入れスイッチを押してください。





右上// 両手で丸洗いパネルを

みます。

ほぼ水平にしたまま、 支持部を"カチッ"と音 がするまで溝に差し込

2 閉じる

支持部

3 3か所を押す

# 故障かな?

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

#### "ポコポロ"という音がする

■お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。

また、風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らない方向へ向けてください。

対応部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も用意しています。取り付けはお買い上げの販売店へご相談ください。


#### 丸洗いパネルが閉まらない

■ダストボックス、エアフィルター、丸洗いパネルがしっかり 取り付けられているか確認してください。 30、31<--ジ▶

#### すべてのランプが点滅する

■上下風向フラップが正しく取り付けられていません。 正しく取り付けてください。

30ページ▶



#### 運転を止めたのに内部クリーンランプが点灯し、 勝手に動く

■内部クリーン運転中です。

22~24ページト

#### 運転を止めたのにフィルター清掃ランプが点灯し、 勝手に動く

■フィルターおそうじメカ運転中です。

22~23、25ヘージ▶

#### 運転開始時に風が出ない

- ■冷房・除湿時:スタート脱臭が設定されていませんか? 20、21へージ
- ■暖房時:暖かい風を出すための準備をしています。しばらくお待ちください。

#### 暖房運転中、上下風向が途中で変わる・調節がきかない・風が止まる

■室外機についた霜を溶かしています。(約30分~1時間に1回程度動作する場合があります)


外気温が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。

霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。

最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温によっては暖かい風を吹き出すための準備に、さらに数分がかかる場合があります。

■室温(体感温度)が設定温度より上がったときに、約3分間運転を停止します。

このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。



#### 室外機から水や湯気が出る

- ■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
- ■暖房時で室外機についた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。湯気が白い煙 に見えることがあります。
- ■暖房時に、熱交換器についた水が滴下するためです。温度・湿度によって、水の量は 異なります。

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買い上げの販売店へ排水工事のご 相談をお願いします。

なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

#### 故障かな?

## お答えします。(故障ではありません)

電源プラグを差し込んで すぐに、フィルター清掃ランプが 点灯する	■エアフィルターの位置合わせをしています。 フィルター清掃ランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちくださ (最大約1分間)	い。 23、30ヘージ <u></u>
フィルター清掃ランプが点滅する	■エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられて ください。	ているか確認して 30、31~-ジ
お手入れランプが点灯する	と表示されます)	
エリアモニターと、実際に人がいる エリアが違う	があります。	
室内機の表示が暗くなる	■不在省エネ・ねむり運転中は表示が自動で暗くなります。	<u>17</u> ~~ジ
	すぐに、フィルター清掃ランプが 点灯する フィルター清掃ランプが点滅する お手入れランプが点灯する エリアモニターと、実際に人がいる エリアが違う	すぐに、フィルター清掃ランプが 点灯する  コィルター清掃ランプが点滅する  ■エアフィルター、ダストボックス、フィルター合が正しく取り付けられて ください。  ■ダストボックスのお手入れを行ってください。(冷房や暖房など約2) と表示されます) 室内機のお手入れスイッチを押して、お手入れランプが点灯しない ださい。  ■人のいるエリアを検知するのに最大約3分かかる場合があります。 ■肌の温度を検知するため、肌の露出が少ない場合などは正しく検 があります。 ■床温度が高い場合、人のいるエリアが正しく検知されない場合があります。

沙色

室内熱交換器右端のアルミフィンが変色してこげたようになって いる

- ■室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱で、アルミフィン表面の 樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。 また、熱交換器の性能にも影響はありません。
- 運転しない
  ■ボリンプが点灯し
  動かない
  ■エアフィルター清掃ランプが点灯し
  動かない

  ■エアフィルター清掃ランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。 23ヘージ

  ■エアコン保護のため、止まっています。
  3分たてば運転しますので、そのままお待ちください。

除湿運転中に風が止まる

■室温の低下を防ぐため、室外機の運転を停止します。 このとき風が弱くなります。 修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

#### 故障かな?

#### お答えします。(故障ではありません)

87	***	. 1000
	ÎΞΞ	1886
<b>3</b> .	= :	2/4
20	7782	
ははしたり	-	•
aL.	4	-88
Sa.		186
77		
<b>24</b>		
22	100	2000
<b>**</b>		
	138	20.55
W.	a s	
S.	7	500
37	85	v
21 I	ma	100
2		
	90	1000
	1	
7	/	
7	/	
/	/	/ -
7		/ ]
/ (		
1		
/ ()		
	ノ言語し	

フラップが開かない

■左右風向フラップが正しく取り付けられていますか。 左右風向フラップが正しく取り付けられていないと、上下風向フラップに当り、正しく動作しないことがあります。また、しっかり取り付けないと露たれの原因になります。

30ヘージ

フラップが閉まらない 風が止まらない

■内部クリーンが設定されていませんか。

22~24ヘ-シ▶

■左右風向フラップがしっかり取り付けられていますか。

30ページト

人感ムーブアイが動かない 動く範囲が狭い ■おまかせ、風ソフト、ムラなし設定時のみ動きます。

20、21ヘージ

■リモコンの据付位置設定によって、人感ムーブアイの動く範囲が異なります。

8、13ヘージト

リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない リモコンの表示がうすい ■乾電池が消耗していませんか?

9ページ

■乾電池の取り付けが(十)(一)逆になっていませんか?

9ヘージ

■リモコンの電池を入れたとき、「電池交換後押す」ボタンを押し忘れていませんか?

■テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか。 <u>9^-//</u> テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていると、リモコンを受信しないこと があります。

リモコンラック(小物入れ)に収納したリモコンが詰め過ぎにより、ボタンが押されていることがあります。

■お部屋の温度が低いときはリモコンを受信しにくい場合があります。

# 冷えない/暖まらな

冷えない 暖まらない ■温度設定や風速が適切になっていますか。

風速を ■ (静) で運転している場合、冷えや暖まりが遅くなることがあります。 風速を ■ ■ (弱) または ■ ■ (強) に変更してください。 10、15~-ジ

00 00

■エアフィルターが汚れていませんか。

28、29ヘージ

■エアコン内部のファンが汚れていませんか。

28、29 ^- 5

- ■室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
- ■窓やドアが開いたままになっていませんか。
- ■部屋の広さや外気温等の条件によっては、設定した温度に到達しないことがあります。

冷えない

■換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが遅くなる 場合があります。

冷房・除湿運転時 冷え過ぎる

■冷房時:温度、風向の設定は適切になっていますか。

10、15ヘージ

■除湿時:除湿調節、風向の設定は適切になっていますか。

11、15ヘージ

22~24ヘージト

## 故障かな?

## お答えします。(故障ではありません)

	<u>anno de de la compania de la compa</u>	
	風が右(左)に向かない	■据付位置設定が間違っていませんか。 リモコンの据付位置を正しく設定してください。 8^-ジ♪
風	冷房・除湿運転中、 上下風向が途中で変わる 調節がきかない	■上下風向フラップを下向きの状態 (**) (**) にして約30分間~1時間たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり、(**) になります。  ■上下風向フラップの左右どちらかをスイングしていても、片方を下向きの状態にして約30分~1時間たつと、左右両方の上下風向フラップが自動的に風向 (***) になります。
	「風ソフト」にしても、風があたる「おまかせ」にしても、風が来ない	■人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。 風向がご希望にそわない場合は、お好みで設定することもできます。 <u>12、13、15へ-ジ</u>
	冷房運転中 設定温度になっても風が止まらない	■冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。 設定した風速で運転します。
水漏れ/	室内機の吹出口から霧が出る	■部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。
/霧が出る	室内機から水が漏れる	<ul> <li>■丸洗いパネルがしっかり装着されていますか。しっかり装着されていないと露たれの原因になります。</li> <li>30、31ヘージ≥</li> <li>■室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。以上のことを確認して、直らない場合は、「お買い上げの販売店」にご相談ください。</li> </ul>
	"ピシッ"、"ガチッ"という音	■温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれるとともに音が出ることか あります。
	水が流れる音、"プシュッ"という音	■エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わるときに 出る音です。
音	エアコン停止中 フィルターおそうじメカ運転中	<ul><li>■フィルターを清掃している音です。</li><li>■内部クリーン運転が設定されている場合、内部クリーン運転後に、フィルターおそうじメカ運転を行うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運転を解除</li></ul>

フィルターおそうじメカ運転中 "ガタッ"という音、連続して"ガタガタ" という音

"カサカサ"、"ンー"、"カタカタ"

という音

■フィルター台、フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられ、ストッパーでロックされているか確認してください。 30、31ヘージ 30、31ヘージ

うじメカ運転を行うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運転を解除

することで、運転停止後すぐにフィルターおそうじメカ運転を行います。

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

#### 故障かな?

#### お答えします。(故障ではありません)

一 才 イ

目動清掃

エアコンの風がにおう

■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。

エアコンの清掃をおすすめします。

28、29ヘージ

それでも解決しない場合は専門業者による内部洗浄をおすすめします。

「手動掃除」ボタンを押しても、 フィルターおそうじメカ運転を行わ ない

- ■冷房や暖房などの運転中ではありませんか? 冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ 運転は行いません。
- ■室内機のお手入れランプが点灯していませんか? ダストボックスのお手入れを行ってください。 お手入れが終わったら室内機のお手入れスイッチを押して、お手入れランプが点灯 しないことを確認してください。
- ■室内機のフィルター清掃ランプが点滅していませんか?
  エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認してください。

  再度、「手動掃除」ボタンを押して、フィルター清掃ランプが点滅した場合は、ご相談窓口にご連絡ください。

  39ページ

  39ページ
- "ピピピッ"と鳴りませんか? 手動フィルター掃除運転を行ってから約30分間は、保護のため手動フィルター掃 除運転を行いません。

フィルターおそうじメカ運転が行われず エアフィルターが汚れたまま ■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。主に切タイマーでご使用される場合、定期的にリモコンの「手動掃除」ボタンを押し、手動フィルター掃除運転を行ってください。

冷房・暖房などの運転中に運転が 止まり、フィルターおそうじメカ運転を 開始する ■約4分間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転完了後、自動で元の運転に戻ります。

冷房・暖房などが連続50時間経過した場合、運転を停止し、フィルターおそうじメカ 運転を行います。 <u>23~-ジ</u>

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

■ 運転ランプだけが点滅する場合は故障です。運転を停止し、「お買い上げの販売店」または三菱電機修理相談窓口に修理を依頼してください。その際、点滅回数をお知らせください。39ページ▶

# 知っておいていただきたいこと

## 運転について

- ●右の温度環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- ●室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口など に露が付き、滴下する場合があります。

冷房運転	外気温度	約21~43℃		
除湿運転	外気温度	約21~43℃		
暖房運転	外気温度	24℃以下		

一故障かな?

# 設置・点検・移記


# 設置・点検・移設

■「安全のために必ず守ること」をご確認ください。<u>4.5ページ</u>▶

## 据付場所について

次の場所への据え付けはさけてください。

- ■可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- ■高周波機器、無線機器などがある所
- ■機械油が多い所
- ■海浜地区など塩分が多い所
- ■温泉地などや硫化ガスが発生する所
- ■油の飛まつや油煙がたちこめる所
- ■積雪により室外機がふさがれる所
- ■クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にしてくだ さい。
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房能力および消費電力の改善が図れます。



## 電気工事についての注意

- ■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ■ブレーカー容量は必ず守ってください。
- 100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用 してください。

## 移設は専門業者へ依頼

■増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再据え付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。

## 運転音にも配慮を

- ■据え付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が 増大しない場所を選んでください。
- ■室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- ■室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。 機能低下や運転音増大のもとになります。
- ■使用中、異常音がする場合は、「お買い上げの販売店」に ご相談ください。

# 長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために次のことをしてください。

- 1 夏場は、約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運転を 行う。冬場は、約10分間の暖房運転を行う。
- 2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。





3 液漏れによる故障をさけるために リモコンから電池を取り出す。 (液漏れを防ぐため)



## 再度使い始めるとき

- 1 ダストボックスにたまったほこりを捨て、取り付ける。
- 2 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを 確認する。
- 3 アース線が外れていないことを確認する。 室内機側に取り付けてある場合もあります。





# 保証とアフターサービス

ご不明な点や修理については、 お買い上げの販売店にご相談ください。

■転居などで、お買い上げの販売店に依頼できないとき 39ページト


## 問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください。

こんなときは、故障ではありません。

■「故障かな?」をもう一度確認してください。32~36~-ジ▶

・暖房運転中に・・・



約10分間ほど運転が止 まり、上下風向フラップが 水平になる 32ページ▶

- ・すべてのランプが点滅する。<u>32へ-ジ</u>
- ・お手入れランプが点灯する。<u>33ページ</u>
- ・リモコン信号を受信しない。<u>34ベージ</u>

室外機から・



水または 白い煙が出る 32ページト

・運転を止めたのに フィルター清掃ランプが点灯する。<u>32ベージ</u>ト

## こんなときは、修理を依頼する。

- 35ページ の確認をしても室内機から 水が漏れる。
- ■リモコンで操作できない。 /インバーター蛍光灯を点灯したとき 、液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき。
- ■電源コードが熱くなる。 (ゆるいコンセントを使っているとき)
- ■運転ランプだけが点滅する。
- ■電源コードの一部が破れている。
- ■テレビやラジオにノイズが出る。 (電波の弱い地域では増幅器の取り付けをおすすめします)
- ■異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ■ブレーカーがたびたび切れる。


修理を依頼するときは、必ずお知らせください。

1.品名 三菱ルームエアコン

3.お買い上げ年月日

2.形名 右側イラストをもとに室内機 4.故障内容(できるだけ具体的に) をご確認ください。

5.住所・お名前・電話番号、 付近の目印など



#### 保計畫

- 保証書は、必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 保証期間…お買い上げ日から1年間。 ただし、冷媒回路については5年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切 り後、9年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

#### 修理にあたって

■ 保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

修理料金は、技術料十部品代(十出張料)などで構成されています。

- ・技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。
- ・部品代…修理に使用した部品代金です。
- ・出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

#### 廃棄時にで注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエア コンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や 市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

# お買上げの販売店

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理、保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・ サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
  - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

#### 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

三菱電機お客さま相談センター

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

いつも サンキュー 365日 (無料)

関東 東京

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センタ-〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

#### 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

				-				
北海道東北	北海道 宮城	東日本フロントセンター						
25-16	青森	青	森	(017)773-8381				
		八	戸	(0178)28-8544				
	岩手	盛	岡	(019)637-7454				
		水	沢	(0197)25-4511				
	秋田	秋		(018)865-4471				
		横	手	(0182)32-1785				
		大	館	(0186)42-2781				
	山形	Ш	形	(023)624-0018				
		鶴	岡	(0235)24-6181				
	福島	郡	Ш	(024)959-6543				
		会	津	(0242)27-4426				
		原		(0244)24-2842				
		いれ	っき	(0246)26-1822				

水示				
神奈川				
干葉				
茨城				
埼玉				
栃木	東日本フロントセンター			
群馬				
山梨				
新潟				
長野 (飯田地区を除く)				
長野 (飯田地区)	西日本フロントセンター			
静岡	東日本フロントセンター			
愛知				
三重				
岐阜	**************************************			
石川	西日本フロントセンター			
富山				
福井				
	于葉城 玉木馬梨 湯野田野田田 田東 田東田 田東田 田東田 田東田 田東田 田東田 田東田 田東田			

	関西	大阪/	奈良				
		和歌山	/				
		兵庫/	京都				
		滋賀					
	中国	広島/	山口	西	旧本フロントセンター		
-		島根/	鳥取				
		岡山					
	四国	香川/	徳島				
		高知/	愛媛				
	九州	福岡/	佐賀	東日本フロントセンター			
$\dashv$	沖縄	長崎	長り	高	(095)834-1116		
-			佐世	保	(0956)30-7740		
-		熊本	熊 :	本	(096)380-0211		
			八 1	代	(0965)33-5173		
		大分	大 :	分	(097) 558-8803		
		宮崎	宮(	崎	(0985)56-4900		
			延り	畄	(0982)21-3540		
-		鹿児島	鹿児!	島	(099)260-2421		
		沖縄	沖	縄	(098)898-3333		

東日本/西日本フロントセンター

0120-56-8634

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合					
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111				
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901				





省エネで 守る環境 豊かな暮らし

## 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

		形名	MSZ-JXV22B	MSZ-JXV258	MSZ-JXV2BB	MSZ-JXV2BBS	MSZ-JXV368	MSZ-JXV368S	MSZ-JXV40BS	MSZ-JXV50BS	
仕	様		•	-W (ピュアホワイト) -T (ブラウン)							
	電	源	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	
	能	カ(kW)	2.2	2.5	2.8	2.8	3.6	3.6	4.0	5.0	
	消費	電力(W)	440	505	620	620	1075	1075	1060	1640	
冷	運転	電流(A)	4.65	5.35	6.55	3.25	11.40	5.70	5,60	8.70	
	室内側運転	音(強)(dB)	44	45	47	47	47	47	47	48	
	室外側罩	重転音(dB)	44	45	47	47	47	47	48	49	
房	面積の めやす〈m²〉	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	19	19	25	25	28	34	
	05.45 (111 /	木造南向和室	10	11	13	13	16	16	18	23	
	能	カ(kW)	2.5	2.8	3.2	3.2	4.2	4.2	5.0	6.3	
n≅2	消費	電力(W)	450	500	605	605	990	990	1175	1600	
暖	運転	電流〈A〉	4.53	5.05	6.10	3.05	9.95	5.00	5.90	8.05	
	室内側運転	音(強)〈dB〉	45	46	47	47	47	47	48	48	
	室外側罩	重転音(dB)	45	46	46	46	49	49	49	51	
房	面積の めやす〈m²〉	鉄筋アパート 南向洋室	11	13	15	15	19	19	23	29	
	00.69 (111)	木造南向和室	9	10	12	12	15	15	18	23	
通年	ニエネルギーシ	肖費効率〈APF〉	5.8	5.8	5.8	5.8	4.9	4.9	4.9	4.6	
質	最 ⟨kg⟩	室内機	12	12	13	13	12	12	12	12	
		室外機	23	23	24	24	27	32	32	33	
pt I	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	室内機		高さ295×幅798×奥行257(262)						-	
217	<b>ジリ/広</b> \(IIII)	室外機	高	高さ540×幅684(十61)×奥行255				高さ550×幅800(十69)×奥行285			

- ●この仕様値は、JIS規格 (JIS C 9612) にもとづいた数値です。
- ●仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- ●リモコンで「停止」したときの消費電力は0.9ワットです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
- ●J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。詳しくはホームページをごらんください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

# 愛情点検

#### ●長年で使用のエアコンは点検を!

◎ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後9年です。



ご使用の際 このような ことは ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。こげくさい臭いがする。
- ●運転音が異常に大きくなる。
- ●室内機から水が漏れる。
- ●漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。

で使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お買上げ販売店名			電話	
お買上げ(据付)日	·	年	月	Ħ

